ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ДУШОВІ ДВЕРІ
MELANIA

wave.glass

Контактна інформація:

+38 067 111 33 26

Закарпатська обл. Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Головна 84

wave.glass_

wave.glasss

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації оне в наявність обов'язкова

Перед монтажем переконайтеся, що виріб укомплектований і не пошкоджений!

Перед встановленням стіни мають бути рівними. Перевірити рівність можна зо допомогою кутника і водоваги.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЕЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, допоміжні механізми і комплектуючі, інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть необразивним чистячим спреєм, мінімум засобів на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для скляну". Чистий ошіт корисний для видалення важких плям, але мощо лужна зберігається, вимаюйте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або бруш-ш, що може подряпати або хімьюорити поверхню.

УВАГА! Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водовагу.

Загальна схема

1. Комплектація

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дзеркало)		2 шт
2	Скло (глуке)		2 шт
3	Ручка (рушникотримач)		2 шт
4	Петлі		4 шт
5	Профіль на підлогу		2 шт
6	Профіль на стіну		4 шт
7	Ущільнювач (скло/скло 45°)		2 шт
8	Ущільнювач (скло/підлога)		2 шт
9	Поріжок окриплений		1 шт
10	Ущільнювач (скло/стіна)		2 шт
11	Коннектор		2 шт
12	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
13	Труба профільна 30х10		1 шт
14	З'єднувач штанга/скло боковий		2 шт
15	Дюбель 6х35 / Шурупи 4х35		по 48 шт
16	Дюбель 8х40 / Шурупи 5х40		по 6 шт
17	Підкладки		4 шт

2. Розмітка місця монтажу

2.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикалі під прямим кутом до підлоги.

2.2 Від стіни відкрийте необхідну глибину душової - **розмір Б**, розмір до зовнішньої сторони нижнього **профіля 5**). Розмір **А** ця ширина проєкту для монтажу перегородки.

2.3 Встановіть **профіл 5** на підлогу паралельно **ширині А**. Один профіль відкрутуп до одної стіни, а інший відкрутуп до іншої стіни.

2.4 Уважно монтуйте профіл на в місці. Щоб зрозуміти куди який профіль потрібно, перевірте в дужемку. До кожного скла йде нижній профіль на **5 мм** довший чем ширина скла у нього.

2.5 На виключно положенням профілів, за допомогою олівця позначте положення опорів у профілях на підлозі.

Душова перегородка в даній інструкції монтується по заявленим розмірам. Кабіна в яко відповідальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

Стандарти душових перегородки можуть бути наступним розмірів:
А (ширина) - 1000/1200/1200 мм (сторона дверей)
Н (висота) - 2000 мм

2.6 За допомогою **дрюл** виконайте свердління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

2.7 Перед монтуванням профілю до полу, на його можно частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місці і перевірте, щоб не порушилось. Притягаєм до стіни та **вгут 90°**.

2.8 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

3. Монтаж коннекторів

3.1 Покладіть у профілі на полу підкладки 17. Вішаєть глуке скла 2 і тимчасово встановіть їх у профілі 5 виключно вертикально.

3.2 Розберіть **коннектори 11** та підставте їх відкрутуп до стіни в місці де у скла вирез (так, щоб коннектор був по центру вирез).

3.3 Відкрийте **олівцем** на стіні положення опору для кріплення.

3.4 Обережно заберіть скло, виконайте свердління, встановіть дюбелі та закріпіть коннектор за допомогою шурупу.

Коннектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був в внутрішньої стороною кабіни. З двох сторін коннектори монтуються ідентично.

4. Монтаж коннекторів

4.1 В комплекті з кабінкою мають бути вже нарізані по розмірам **п профілі на стіну 8**.

4.2 Прикрутіть **профіл** до стіни вертикально, та олівцем відкрийте місце свердління отворів.

4.3 Знову бічний профіль 8 має щільно притиснутися до **профіля 5** і бути рівним. Щоб зрозуміти відкрутуп до коннектору.

4.4 Виконайте свердління, встановіть в отвори дюбелі. Нічиєть на нижнього частину профіля силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із комплекту коннектору.

5. Монтаж глухого скла 2

5.1 В середину коннекторів профілів нанесіть шар **прозорого герметику**.

Не забудьте у профіль на підлогу покласти підкладки 17

5.2 Обережно встановіть **скло 2** у профілях виключно вертикально

Тоді скла не мають виходити за край профілів знизу.

5.3 Зафіксуйте обидва скла за допомогою **коннекторів 11**

6. Монтаж петель 4

6.1 Розберіть **петлі** за допомогою шестигранного ключа.

6.2 Нерухомою частиною зафіксуйте петлі в спеціальні вирізи на торці скла №2.

Притиснем пластиної нерухомої частини петлі має бути вовнішь із торцем скла 2.

Тоді скла не мають виходити за край профілів знизу.

В одному рівні

Вигляд зверху

7. Монтаж ручок 3

7.1 Ручку рушникотримач 3 змонтуйте у отвори на дверях 1.

Вертикальна коротка ручка має бути в середині кабіни, а довша горизонтальна — (рушникотримач) — із зовні.

7. Монтаж тримача скла

7.1 Вішаєть **ущільнювач 12**, труби 13 та боков **ущільнювач 14**

7.2 Тимчасово зберіть тримач скла

7.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.

7.5 Тримачем конструкцію горизонтально, відкрийте на стінах оповідим місця кріплення для **ущільнювача штанга/стіна 12**

7.6 Виконайте свердління отворів у відмічених місцях. Встановіть дюбелі із шурупами надійно закріпіть **ущільнювач штанга/стіна**

7.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Надійно **зафіксуйте ущільнювач 12** труб 13, а боковий **ущільнювач 14** на склах 2

7.2 Довжина труб має бути на **20 мм** коротша нж ширина **кабіни А** (від стіни до стіни). Підрізати і вещі вовна довша

8. Монтаж дверей 1

8.1 Склені **двері** слід встановити виразами на вільні сторони петель.

8.2 Вирівняйте двері таким чином, щоб зверху торці дверей та бічних стінок були в одному рівні. Зверху двері, зазор між торцем дверей 1 і торцем скла 2 має бути 5 мм. А між дверьмам 1 зазор має бути 25 мм.

Торці в одному рівні

9. Монтаж ущільнювача

9.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів:
- магнітні ущільнювачі 7;
- ущільнювач стиньскло 10;
- ущільнювач скло/підлога 8

9.2. **Ущільнювачі 7** з магнітами одягніть на суміжні торці скла дверок таким чином, щоб на одній дверці магніт був всередину кабінки а на іншій — назовні.

Зверху **ущільнювачі 7** мають бути врівень із торцями дверок, а знизу не доходити до торця **на 10 мм**

Форма підрізання

9.3. **Ущільнювачі 10** одягаються на протилежні торці дверок (так, де петлі). Виступаюча площина має бути до середини душової, та в місці притискання до петель підрізаятся так, щоб закрити усі зазори петель.

9.4. Зверху дверок **ущільнювачі 10** мають бути врівень із торцями, а знизу не доходити до торців дверок **на 10 мм.**

9.5. **Ущільнювачі скло/підлога 8** одягніть на торці дверок знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом **45°** рамка частина була із внутрішньої сторони кабінки.

В місці притискання до **ущільнювача 7** одягніть **ущільнювач 8** під кутом 45°, обо ви були врівень з кутом магніту на дверці.

Вверх **ущільнювачі 8** має щільно притиснятися до нижнього торця **магнітного ущільнювача 7**

9.6. З сторони петель торець **ущільнювача 8** має бути врівень із **ущільнювачем 10**. Вверх **ущільнювачі 8** має щільно притиснятися до нижнього торця **ущільнювача 10**

9.7. **Акриловий поріжок 9** прикладіте силіконом під дверьмам таким чином, щоб він щільно притискався до торців глуке **скла** 1 зліва та справа

9.8. Ущільнювачі скло/підлога 8 одягніть на торці дверок, так щоб виступаюча рамка була з внутрішньої сторони кабінки.

9.9. Ущільнювачі скло/підлога 8 одягніть на торці дверок знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° рамка частина була із внутрішньої сторони кабінки.

В місці притискання до **ущільнювача 7** одягніть **ущільнювач 8** під кутом 45°, обо ви були врівень з кутом магніту на дверці.

Вверх **ущільнювачі 8** має щільно притиснятися до нижнього торця **магнітного ущільнювача 7**

9.10. З сторони петель торець **ущільнювача 8** має бути врівень із **ущільнювачем 10**. Вверх **ущільнювачі 8** має щільно притиснятися до нижнього торця **ущільнювача 10**

9.11. Ущільнювачі скло/підлога 8 одягніть на торці дверок знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° рамка частина була із внутрішньої сторони кабінки.

В місці притискання до **ущільнювача 7** одягніть **ущільнювач 8** під кутом 45°, обо ви були врівень з кутом магніту на дверці.

Вверх **ущільнювачі 8** має щільно притиснятися до нижнього торця **магнітного ущільнювача 7**

9.12. Акриловий поріжок 9 прикладіте силіконом під дверьмам таким чином, щоб він щільно притискався до торців глуке **скла** 1 зліва та справа

Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою дверкою та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг